






































СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ

-  Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач
-  Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач
-  Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала
-  Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач					Раздаточная коробка		Дифференциал		В/F
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая			Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)					
AVALON	10	99/08	MCX20 FF	1MZ-FE	4,0 (5,0; 4,1) 4, 5 (4,8; 4,0)	9,0 (9,5; 7,9)	-	-	A541E		4,75 (5,0; 4,2)	-	-	Это же масло используется в коробке передач		
	3	00/08	MCX20 FF	1MZ-FE	4,7 (5,0; 4,1) 4, 5 (4,8; 4,0)	9,0 (9,5; 7,9)	-	-	A541E		4,75 (5,0; 4,2)	-	-	Это же масло используется в коробке передач		
CAMRY	1	01/07	MCV20 FF	1MZ-FE	4,7 (5,0; 4,1) 4, 5 (4,8; 4,0)	с подогревателем: 9,2 (9,7; 8,1) без подогревателя: 8,5 (9,0; 7,5)	E153	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-	-	Это же масло используется в коробке передач		
	1	01/07	SXV20 FF	5S-FE	3,6 (3,8; 3,2) 3,4 (3,6; 3,0)	с подогревателем: 6,9 (7,3; 6,1) без подогревателя: 6,2 (6,6; 5,5)	S52 S53	2,2 (2,3; 1,9)	A140E		2,5 (2,6; 2,2)	-		1,6 (1,7; 1,4)		
	10	99/05	SXV20 FF	5S-FE	3,6 (3,8; 3,2) 3,4 (3,6; 3,0)	6,9 (7,3; 6,1)	-	-	A140E		2,5 (2,6; 2,2)	-		1,6 (1,7; 1,4)		
	11	00/09	MCV20 FF	1MZ-FE	4,7 (5,0; 4,1) 4, 5 (4,8; 4,0)	9,2 (9,7; 8,2)	E153	4,2 (4,4; 3,8)	A541E		4,75 (5,0; 4,2)	-		0,85 (1,0; 0,7)		
	11	00/09	SXV20 FF	5S-FE	3,6 (3,8; 3,2) 3,4 (3,6; 3,0)	6,9 (7,3; 6,1)	S52	2,6 (2,7; 2,2)	A140E		2,5 (2,6; 2,2)	-		1,6 (1,7; 1,4)		
	3	00/09	MCV20 FF	1MZ-FE	4,7 (5,0; 4,1) 4, 5 (4,8; 4,0)	8,8 (9,3; 7,7)	-	-	A541E		4,75 (5,0; 4,2)	-	-	Это же масло используется в коробке передач		
	3	00/09	SXV20 FF	5S-FE	3,6 (3,8; 3,2) 3,4 (3,6; 3,0)	6,9 (7,3; 6,1)	-	-	A140E		2,5 (2,6; 2,2)	-		1,6 (1,7; 1,4)		


CELICA	7, 9, 12	01/08	ZZT231 FF	2ZZ-GE	4,4 (4,8; 4,0) 4,2 (4,6; 3,8)	мех. КПП: 5, 9 (6, 2; 5, 2) АКПП: 5,8 (6, 1; 5, 1)	C60	2,3 (2,4; 2,0)	U240E		4,0 (4,2; 3,5)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	3	99/08	ZZT230 FF	1ZZ-GE	3,7 (3,9; 3,3) 3,5 (3,7; 3,1)	мех. КПП: 5,7 (6,0; 5,0) АКПП: 5,6 (5,9; 4,9)	-	-	U341E		2,1 (2,2; 1,8)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	3	99/08	ZZT231 FF	2ZZ-GE	3,9 (4,3; 3,6) 3,7 (3,9; 3,3)	мех. КПП: 5,9 (6,2; 5,2) АКПП: 5,8 (6,1; 5, 1)	-	-	U240E		4,0 (4,2; 3,5)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	6	01/08	ZZT231 FF	2ZZ-GE	4,6 (4,8; 4,0) 4,2 (4,6; 3,8)	мех. КПП: 5,9 (6,2; 5, 2) АКПП: 5,8 (6,1; 5,1)	C60	2,3 (2,4; 2,0)	U240E		4,0 (4,2; 3,5)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
CENTURY	1	98/10	GZG50 FR	1GZ-FE	8,4 (8,9; 7,4) 7,3 (7,7; 6,4)	11,5 (12,2, 10,1)	-	-	A342EI		1,9 (2,0; 1,7)	-		1,35 (1,43; 1,19)	
COASTER	1	01/08	RZB FR	3RZ-FE	5,2 (5,5; 4,6) 4,5 (4,8; 4,0)	с передним и задним подогревателями: 16,7 (17,7; 14,7) с передним подогревателем: 14,3 (15,1; 12,6) без подогревателя: 10,8 (11,4; 9,5)	M156	с маслоохладителем: 3,9 (4,1; 3,4) без маслоохладителя: 3,2 (3,4; 2,8)	-	-	-	-		3,8 (4,0; 3,3)	
	1	01/08	BB FR	14B	8,6 (9,1; 7,6) 7,8 (8,2; 6,9)	с передним и задним подогревателями: 15,0 (15,9; 13,2) 16,3 (17,2; 14,3) * с передним подогревателем: 14,2 (15,0; 12,5) без подогревателя: 11, 8 (12,5; 10,4)	M152	с маслоохладителем: 3,9 (4,1; 3,4) без маслоохладителя: 3,2 (3,4; 2,8)	-	-	-	-		3,8 (4,0; 3,3)	


* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.

Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.









СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ













 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала

 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач					Раздаточная коробка		Дифференциал		В/Ф
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая			Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)					
COASTER	1	01/08	BB FR	15B-FT	8,6 (9,1; 7,6) 7,8 (8,2; 6,9)	с передним и задним подогревателями: 17,8 (18,8; 15,7) с передним подогревателем: 15,9 (15,0; 13,2) без подогревателя: 13,9 (14,7; 12,2)	M155	с маслоохладителем: 3,9 (4,1; 3,4) без маслоохладителя: 3,2 (3,4; 2,8)	-	-	-	-		3,8 (4,0; 3,3)		
	1	01/08	BB FR	15B-FTE	8,6 (9,1; 7,6) 7,8 (8,2; 6,9)	с передним и задним подогревателями: 17,8 (18,8; 15,7) с передним подогревателем: 15,0 (15,9; 13,2) без подогревателя: 13,9 (14,7; 12,2)	M155	с маслоохладителем: 3,9 (4,1; 3,4) без маслоохладителя: 3,2 (3,4; 2,8)	-	-	-	-		3,8 (4,0; 3,3)		
	1	01/08	BB FR	15B-FTE	8,6 (9,1; 7,6) 7,8 (8,2; 6,9)	с передним и задним подогревателями: 17,8 (18,8; 15,7) с передним подогревателем: 15,0 (15,9; 13,2) без подогревателя: 13,9 (14,7; 12,2)	H260	4,2 (4,4; 3,7)	-	-	-	-		3,8 (4,0; 3,3)		
	1	01/08	BZB FR	1BZ-FPE	8,6 (9,1; 7,6) 7,8 (8,2; 6,9)	14,7 (15,5; 12,9)	M155	с маслоохладителем: 3,9 (4,1; 3,4) без маслоохладителя: 3,2 (3,4; 2,8)	-	-	-	-		3,8 (4,0; 3,3)		


COASTER	1	01/08	HZB FR	1HZ	9,8 (10,4; 8,6) 8,5 (9,0; 7,5)	с передним и задним подогревателями: 16,9 (17,9; 14,9) 18,2 (19,2; 16,0) * с передним подогревателем: 15,9 (16,8; 14,0) без подогревателя: 14,0 (14,8; 12,3)	M155	с маслоохладителем: 3,9 (4,1; 3,4) без маслоохладителя: 3,2 (3,4; 2,8)	-	-	-	-		3,8 (4,0; 3,3)	
	3	01/08	BB FR	15B-FTE	8,6 (9,1; 7,6) 7,8 (8,2; 6,9)	17,8 (18,8; 15,7)	H260	4,2 (4,4; 3,7)	-	-	-	-		3,8 (4,0; 3,3)	
	5	01/08	BB FR	15B-FT	8,3 (8,8; 7,3) 7,8 (8,2; 6,9)	с водяным насосом: 19,1 (20,2; 16,8) без водяного насоса: 17,8 (18,8; 15,7)	-	4,2 (4,4; 3,7)	-	-	-	-		3,8 (4,0; 3,3)	
COROLLA	1	99/10	EE FF	2E	2,8 (3,0; 2,5) 2,6 (2,7; 2,3)	мех. КПП: с подогревателем: 4,5 (4,8; 4,0) без подогревателя: 3,9 (4,1; 3,4) АКПП (Ближний Восток): с подогревателем: 5,3 (5,6; 4,7) без подогревателя: 4,7 (5,0; 4,1) АКПП (кроме Ближнего Востока): с подогревателем: 4,4 (4,7; 3,9) без подогревателя: 3,8 (4,0; 3,3)	C140 C150	1,9 (2,0; 1,7)	A132L		2,5 (2,6; 2,2)	-		1,4 (1,5; 1,2)	
	1	99/10	EE FF	4E-FE	2,8 (3,0; 2,5) 2,6 (2,7; 2,3)	мех. КПП: с подогревателем: 4,8 (5,1; 4,2) без подогревателя: 4,2 (4,4; 3,7) АКПП: с подогревателем: 4,7 (5,0; 4,1) без подогревателя: 4,1 (4,3; 3,6)	C150	1,9 (2,0; 1,7)	A132L		2,5 (2,6; 2,2)	-		1,4 (1,5; 1,2)	


* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.

Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.





СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ

 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала

 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач					Раздаточная коробка	Дифференциал		В/F
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая				Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)				
COROLLA	1	99/10	AE FF	5A-FE	Страны Персидского залива: 3,2 (3,4; 2,8) 3,0 (3,2; 2,6) Кроме стран Персидского залива: 3,0 (3,2; 2,6) 2,8 (3,0; 2,5)	мех. КПП: 5,2 (5,5; 4,6) АКПП: 5,1 (5,4; 4,5)	C50	1,9 (2,0; 1,7)	A240L		3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	1	99/10	AE FF	4A-F	Страны Персидского залива: 3,2 (3,4; 2,8) 3,0 (3,2; 2,6) Кроме стран Персидского залива: 3,0 (3,2; 2,6) 2,8 (3,0; 2,5)	мех. КПП: с подогревателем: 5,3 (5,6; 4,7) без подогревателя: 4,8 (5,1; 4,2) АКПП (Ближний Восток): с подогревателем: 6,1 (6,4; 5,4) без подогревателя: 5,6 (5,9; 4,9) АКПП (кроме Ближнего Востока): с подогревателем: 5,2 (5,5; 4,6) без подогревателя: 4,7 (5,0; 4,1)	C52	1,9 (2,0; 1,7)	A240L		3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	


COROLLA	1	99/10	AE FF	4A-FE	Страны Персидского залива: 3,2 (3,4; 2,8) 3,0 (3,2; 2,6) Кроме стран Персидского залива: 3,0 (3,2; 2,6) 2,8 (3,0; 2,5)	мех. КПП: с подогревателем: 5,3 (5,6; 4,7) без подогревателя: 4,8 (5,1; 4,2) АКПП (страны Персидского залива): с подогревателем: 6,1 (6,4; 5,4) без подогревателя: 5,6 (5,9; 4,9) АКПП (кроме стран Персидского залива): с подогревателем: 5,2 (5,5; 4,6) без подогревателя: 4,7 (5,0; 4,1)	C52	1,9 (2,0; 1,7)	A240L		3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	1	99/10	AE 4WD	7A-FE	Страны Персидского залива: 3,9 (4,1; 3,4) 3,7 (3,9; 3,3) Кроме стран Персидского залива: 3,7 (3,9; 3,3) 3,5 (3,7; 3,1)	мех. КПП: с подогревателем: 5,5 (5,8; 4,8) без подогревателя: 5,0 (5,3; 4,4) АКПП (страны Персидского залива): с подогревателем: 6,3 (6,7; 5,5) без подогревателя: 5,8 (6,1; 5,1) АКПП (кроме стран Персидского залива): с подогревателем: 5,4 (5,7; 4,8) без подогревателя: 4,9 (5,2; 4,3)	C52	1,9 (2,0; 1,7)	A131L		2,5 (2,6; 2,2)	1,4 (1,5; 1,2)		Это же масло используется в коробке передач	
	1	99/10	CE FF	2C	5,1 (5,4; 4,5) 4,4 (4,7; 3,9)	7,0 (7,4; 6,2)	S50	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	1	99/10	CE FF	2C-E	5,1 (5,4; 4,5) 4,4 (4,7; 3,9)	7,0 (7,4; 6,2)	S50	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	7	99/12	AE FF	4A-FE	3,0 (3,2; 2,6) 2,8 (3,0; 2,5)	с подогревателем: 5,3 (5,6; 4,7) без подогревателя: 4,8 (5,2; 4,2)		1,9 (2,0; 1,7)			3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	7	99/12	AE FF	7A-FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,5 (3,7; 3,1)	5,5 (5,8; 4,8)		1,9 (2,0; 1,7)			3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	


* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.

Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.









СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ


















 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала

 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач					Раздаточная коробка	Дифференциал		В/F
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая				Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)				
COROLLA	1	00/08	NZE FF	1NZ-FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	мех. КПП: с подогревателем: 5,8 (6,1; 5,1) без подогревателя: 4,6 (4,9; 4,0) АКПП: с подогревателем: 5,7 (6,0; 5,0) без подогревателя: 4,5 (4,8; 4,0)	C51	1,9 (2,0; 1,7)	U340E		2,9 (3,1; 2,6)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	1	00/08	ZZE FF	3ZZ-FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,5 (3,7; 3,1)	мех. КПП: с подогревателем: 6,5 (6,9; 5,7) без подогревателя: 5,4 (5,7; 4,8) АКПП: с подогревателем: 6,5 (6,9; 5,7) без подогревателя: 5,3 (5,6; 4,7)	C52 C50	1,9 (2,0; 1,7)	A246E		3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	1	00/08	ZZE FF	1ZZ-FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,5 (3,7; 3,1)	мех. КПП: с подогревателем: 6,5 (6,9; 5,7) без подогревателя: 5,4 (5,7; 4,8) АКПП: с подогревателем: 6,5 (6,9; 5,7) без подогревателя: 5,3 (5,6; 4,7)	C52	1,9 (2,0; 1,7)	A245E		3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	14	00/08	NZE FF	1NZ-FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	с подогревателем: 6,9 (7,3; 6,1) без подогревателя: 5,1 (5,4; 4,5)	C51	1,9 (2,0; 1,7)	U340E		2,9 (3,1; 2,6)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	


COROLLA	14	00/08	ZZE FF	1ZZ-FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,5 (3,7; 3,1)	мех. КПП: с подогревателем: 7,1 (7,5; 6,2) без подогревателя: 5,9 (6,2; 5,2) АКПП: с подогревателем: 7,0 (7,4; 6,2) без подогревателя: 5,9 (6,2; 5,2)	C52	1,9 (2,0; 1,7)	A245E		3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	16	99/08	EE FF	2E	2,8 (3,0; 2,5) 2,6 (2,7; 2,3)	4,5 (4,8; 4,0)	C150	1,9 (2,0; 1,7)	-	-	-	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	16	99/08	AE FF	4A-FE	3,0 (3,2; 2,6) 2,8 (3,0; 2,5)	мех. КПП: 5,4 (5,7; 4,8) АКПП: 5,3 (5,6; 4,7)	C52	1,9 (2,0; 1,7)	A240L		3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	16	99/08	AE FF	7A-FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,5 (3,7; 3,1)	мех. КПП: 5,6 (5,9; 4,9) АКПП: 5,5 (5,8; 4,8)	C52	1,9 (2,0; 1,7)	A240L		3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	16	99/08	AE FF	4A-GE	3,0 (3,2; 2,6) 2,8 (3,0; 2,5)	6,0 (6,3; 5,3)	C160	2,1 (2,2; 1,8)	-	-	-	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	18	00/08	ZZE FF	4ZZ-FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,5 (3,7; 3,1)	6,0 (6,3; 5,3)	C150	1,9 (2,0; 1,7)	-	-	-	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	18	00/08	ZZE FF	3ZZ-FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,5 (3,7; 3,1)	мех. КПП: 6,0 (6,3; 5,3) АКПП: 5,9 (6,2; 5,2)	C52	1,9 (2,0; 1,7)	220K		3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	3	00/05	ZZE FF	1ZZ-FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,5 (3,7; 3,1)	5,7 (6,0; 5,0)	-	-	-		3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	3	01/03	ZZE FF	3ZZ- FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,5 (3,7; 3,1)	6,5 (6,9; 5,7)	-	-	A246E		3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
3	01/03	ZZE FF	1ZZ- FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,5 (3,7; 3,1)	6,5 (6,9; 5,7)	-	-	U341E		2,9 (3,1; 2,6)	-	-	Это же масло используется в коробке передач		


* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.

Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.















СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ












 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала


 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач					Раздаточная коробка	Дифференциал		В/F
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая				Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)				
COROLLA	4	99/01			3,7 (3,9; 3,3) 3,5 (3,7; 3,1)	с подогревателем: 5,5 (5,8; 4,8) без подогревателя: 5,0 (5,3; 4,4)		1,9 (2,0; 1,7)			3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	19	00/10			3,7 (3,9; 3,3) 3,5 (3,7; 3,1)	мех. КПП: 5,5 (5,8; 4,8) АКПП: 5,4 (5,7; 4,8)		1,9 (2,0; 1,7)			3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
COROLLA SPACIO	1	99/12	AE FF	4A-FE	3,0 (3,2; 2,6) 2,8 (3,0; 2,5)	5,3 (5,6; 4,7)	-	-	A240L		3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
CORONA	3	00/12	AT FF	4A-FE	3,0 (3,2; 2,6) 2,8 (3,0; 2,5)	5,3 (5,6; 4,7)	-	-	A246E		3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	3	00/12	ST FF	3S-FE	3,9 (4,1; 3,4) 3,7 (3,9; 3,3)	5,7 (6,0; 5,0)	-	-	A247E		3,3 (3,5; 2,9)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	7	98/01	AT FF	4A-FE	3,0 (3,2; 2,6) 2,8 (3,0; 2,5)	мех. КПП: 5,4 (5,7; 4,8) АКПП: 5,3 (5,6; 4,7)		1,9 (2,0; 1,7)			3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	7	98/01	ST FF	3S-FE	3,9 (4,1; 3,4) 3,7 (3,9; 3,3)	мех. КПП: 6,6 (7,0; 5,8) АКПП: 7,0 (7,4; 6,2)		2,2 (2,3; 1,9)			3,3 (3,5; 2,9)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	


CORONA	1	01/08	ZZT FF	3ZZ-FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,5 (3,7; 3,1)	без адаптации для регионов с холодным климатом: с левым рулем: 5,4 (5,7; 4,7) с правым рулем: 5,6 (5,9; 4,9) с адаптацией для регионов с холодным климатом: с левым рулем: 5,5 (5,8; 4,8) с правым рулем: 5,6 (5,9; 4,9)	C50	1,9 (2,0; 1,7)	-	-	-	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	1	01/08	ST FF	3S-FE	3,9 (4,1; 3,4) 3,7 (3,9; 3,3)	без адаптации для регионов с холодным климатом: с левым рулем: мех. КПП: 5,6 (5,9; 4,6) АКПП: 6,0 (6,3; 5,2) с правым рулем: мех. КПП: 5,7 (6,0; 5,0) АКПП: 6,1 (6,4; 5,3) с адаптацией для регионов с холодным климатом: с левым рулем: мех. КПП: 5,7 (6,0; 5,0) АКПП: 6,1 (6,4; 5,3) с правым рулем: мех. КПП: 5,8 (6,1; 5,0) АКПП: 6,2 (6,6; 5,4)	S54	2,2 (2,3; 1,9)	A241E		3,3 (3,5; 2,9)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	1	01/08	CDT FF	1CD-FTV	6,4 (6,8; 5,6) 5,4 (5,7; 4,8)	с электрическим подогревателем: 7,1 (7,5; 6,3) без электрического подогревателя: 6,9 (7,3; 6,1)	E351	2,5 (2,6; 2,2)	-	-	-	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	1	98/02	YT FR	2Y	3,5 (3,7; 3,1) 3,0 (3,2; 2,6)	с подогревателем: 6,8 (7,2; 6,0) без подогревателя: 6,0 (6,3; 5,3)		2,6 (2,7; 2,3)	-	-	-	-		1,4 (1,5; 1,2)	
	1	98/02	CT FR	2C	4,5 (4,8; 4,0) 3,8 (4,0; 3,3)	6,3 (6,7; 5,5)		2,6 (2,7; 2,3)	-	-	-	-		1,3 (1,4; 1,1)	
CROWN (с левым рулем)	1	99/10	JZS FR	2JZ-GE	5,4 (5,7; 4,8) 5,1 (5,4; 4,5)	7,9 (8,4; 7,0)	-	-	A340E		1,6 (1,7; 1,4)	-		1,15 (1,2; 1,0)	

* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.
Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.















СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ






















 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала

 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач				Раздаточная коробка	Дифференциал		В/Ф	
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая			Емкость масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип		Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)				
CROWN (с правым рулем)	1	00/12	JZS FR	2JZ-GE	5,4 (5,7; 4,8) 5,1 (5,4; 4,5)	7,2 (7,7; 6,4)	-	-	A340E		1,6 (1,7; 1,4)	-		1,15 (1,2; 1,0)	
	1	01/08	JZS FR	2JZ-GE	5,4 (5,7; 4,8) 5,1 (5,4; 4,5)	7,2 (7,7; 6,4)	-	-	A340E		2,3 (2,4; 2,0)	-		1,15 (1,2; 1,0)	
CROWN	4				4,5 (4,8; 4,0) 4,2 (4,5; 3,7)	мех. КПП: с подогревателем: 7,4 (7,8; 6,5) без подогревателя: 6,9 (7,3; 6,1) АКПП: с подогревателем: 7,3 (7,7; 6,4) без подогревателя: 6,8 (7,2; 6,0)	2,6 (2,7; 2,3)				1,6 (1,7; 1,4)	-		1,3 (1,4; 1,1)	
CROW CONFORT	1	01/08	LXS FR	5L	5,3 (5,6; 4,6) 4,3 (4,5; 3,8)	с подогревателем: 9,0 (9,5; 7,9) без подогревателя: 8,1 (8,6; 7,1)	W57	с рычагом КПП на полу: 2,6 (2,7; 2,3) с рычагом КПП на рулевой колонке: 1,8 (1,9; 1,6)	-	-	-	-		1,25 (1,3; 1,1)	
	1	01/08	YXS FR	3Y-PE	3,5 (3,7; 3,1) 3,0 (3,2; 2,6)	7,0 (7,4; 6,2)	N45	с рычагом КПП на полу: 2,6 (2,7; 2,3) с рычагом КПП на рулевой колонке: 1,8 (1,9; 1,6)	A43D		1,9 (2,0; 1,7)	-		1,25 (1,3; 1,1)	


CROWN CONFORT	1	00/11	LXS FR	5L	5,3 (5,6; 4,6) 4,3 (4,5; 3,8)	с подогревателем: 9,0 (9,5; 7,9) без подогревателя: 8,1 (8,6; 7,1)		с рычагом КПП на полу: 2,6 (2,7; 2,3) с рычагом КПП на рулевой колонке: 1,8 (1,9; 1,6)		2,4 (2,5; 2,1)	-		1,25 (1,3; 1,1)		
	1	00/11	YXS FR	3Y-PE	3,5 (3,7; 3,1) 3,0 (3,2; 2,6)	7,0 (7,4; 6,2)		с рычагом КПП на полу: 2,6 (2,7; 2,3) с рычагом КПП на рулевой колонке: 1,8 (1,9; 1,6)		2,4 (2,5; 2,1)	-		1,25 (1,3; 1,1)		
DYNA 100/150	1	01/08	LY230 FR	5L	6,5 (6,9; 5,7) 5,7 (6,0; 5,0)	с подогревателем: 10,8 (11,4; 9,5) без подогревателя: 9,9 (10,5; 8,7)	R452	2,4 (2,5; 2,1)	-	-	-		3,45 (3,65; 3,04)		
	1	01/08	LY225 FR	5L	6,5 (6,9; 5,7) 5,7 (6,0; 5,0)	с подогревателем: 10,8 (11,4; 9,5) без подогревателя: 9,9 (10,5; 8,7)	G54	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-		2,30 (2,43; 2,02)		
	1	01/08	LY235 FR	5L	6,5 (6,9; 5,7) 5,7 (6,0; 5,0)	с подогревателем: 10,8 (11,4; 9,5) без подогревателя: 9,9 (10,5; 8,7)	R452	2,4 (2,5; 2,1)	-	-	-		Одиночные задние колеса: 3,20 (3,38; 2,82) Сдвоенные задние колеса: 1,70 (1,80; 1,50)		
ES300	1	00/09	MCV20 FF	1MZ-FE	4,7 (5,0; 4,1) 4,5 (4,8; 4,0)	9,2 (9,7; 8,2)	-	-	A541E		4,75 (5,0; 4,2)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	1	01/08	MCV FF	1MZ-FE	4,7 (5,0; 4,1) 4,5 (4,8; 4,0)	9,6 (10,1; 8,4)	-	-	U150E		3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
GS300	1	01/08	JZS FR	2JZ-GE	5,5 (5,8; 4,8) 5,2 (5,5; 4,6)	8,0 (8,5; 7,0)	-	-	A650E		2,0 (2,1; 1,8)	-		1,35 (1,4; 1,2)	
H. D. TRUCK	1	98/03	DA FR	2D	9,8 (10,4; 8,6) 8,0 (8,5; 7,0)	23,0 (24,3; 20,2)		6,9 (7,3; 6,1)	-	-	-		Однокоростной: 11,0 (11,6; 9,7) Двухкоростной: 12,0 (12,7; 10,6)		


* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.

Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.







СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ










 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала

 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач					Раздаточная коробка	Дифференциал		В/F
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая				Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)				
HIACE	1	01/08	RZH FR	1RZ	4,6 (4,9; 4,0) 4,1 (4,3; 3,6)	с передним и задним подогревателями: 10,0 (10,6; 8,8) с передним подогревателем: 9,5 (9,0; 7,9) без подогревателя: 8,0 (8,5; 7,0)	G55	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-	 *	2,2 (2,3; 1,9)	
	1	01/08	RZH FR	2RZ	4,6 (4,9; 4,0) 4,1 (4,3; 3,6)	с передним и задним подогревателями: 10,0 (10,6; 8,8) с передним подогревателем: 9,0 (9,5; 7,9) без подогревателя: 8,0 (8,5; 7,0)	G55	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-	 *	2,2 (2,3; 1,9)	
	1	01/08	RZH FR	2RZ-E	4,6 (4,9; 4,0) 4,1 (4,3; 3,6)	с передним и задним подогревателями: 10,0 (10,6; 8,8) с передним подогревателем: 9,0 (9,5; 7,9) без подогревателя: 8,0 (8,5; 7,0)	G55	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-	 *	2,2 (2,3; 1,9)	


HIACE	1	01/08	LH FR	5L-E	6,0 (6,3; 5,3) 5,1 (5,4; 4,5)	с передним и задним подогревателями: 11,0 (11,6; 9,7) с передним подогревателем: 9,5 (10,0; 8,4) без подогревателя: 8,5 (9,0; 7,5)	G56	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		2,2 (2,3; 1,9)	
	14	01/08	LH 4WD	5L	6,0 (6,3; 5,3) 5,1 (5,4; 4,5)	с передним и задним подогревателями: 11,0 (11,6; 9,7) с передним подогревателем: 9,5 (10,0; 8,4) без подогревателя: 8,5 (9,0; 7,5)	G52	2,6 (2,7; 2,3)	A45DL		2,4 (2,5; 2,1)	1,3 (1,4; 1,1)		ПЕРЕДНИЙ: 1,35 (1,4; 1,2) ЗАДНИЙ: 2,2 (2,3; 1,9)	
	1	01/08	LH FR	5L	6,0 (6,3; 5,3) 5,1 (5,4; 4,5)	с передним и задним подогревателями: 11,0 (11,6; 9,7) с передним подогревателем: 9,5 (10,0; 8,4) без подогревателя: 8,5 (9,0; 7,5)	G55	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		2,2 (2,3; 1,9)	
	1	01/08	LH FR	5L	6,0 (6,3; 5,3) 5,1 (5,4; 4,5)	с передним и задним подогревателями: 11,0 (11,6; 9,7) с передним подогревателем: 9,5 (10,0; 8,4) без подогревателя: 8,5 (9,0; 7,5)	G55	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		2,2 (2,3; 1,9)	


* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.

Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.







СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ













 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала


 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач					Раздаточная коробка	Дифференциал		В/F
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая				Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)				
HIACE	1	00/08	RZH FR	2RZ-E	4,6 (4,9; 4,0) 4,1 (4,3; 3,6)	с передним и задним подогревателями: 10,0 (10,6; 8,8) с передним подогревателем: 9,0 (9,5; 7,9) без подогревателя: 8,0 (8,5; 7,0)	G55	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-	 *	2,2 (2,3; 1,9)	
	1	00/08	RZH FR	2RZ	4,6 (4,9; 4,0) 4,1 (4,3; 3,6)	с передним и задним подогревателями: 10,0 (10,6; 8,8) с передним подогревателем: 9,0 (9,5; 7,9) без подогревателя: 8,0 (8,5; 7,0)	G55	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-	 *	2,2 (2,3; 1,9)	
	1	00/08	RZH FR	1RZ	4,6 (4,9; 4,0) 4,1 (4,3; 3,6)	с передним и задним подогревателями: 10,0 (10,6; 8,8) с передним подогревателем: 9,0 (9,5; 7,9) без подогревателя: 8,0 (8,5; 7,0)	G55	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-	 *	2,2 (2,3; 1,9)	


HIACE	1	00/08	LH FR	5L-E	6,0 (6,3; 5,3) 5,1 (5,4; 4,5)	с передним и задним подогревателями: 11,0 (11,6; 9,7) с передним подогревателем: 9,5 (10,0; 8,4) без подогревателя: 8,5 (9,0; 7,5)	G56	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		2,2 (2,3; 1,9)	
	1,4	00/08	LH 4WD	5L	6,0 (6,3; 5,3) 5,1 (5,4; 4,5)	с передним и задним подогревателями: 11,0 (11,6; 9,7) с передним подогревателем: 9,5 (10,0; 8,4) без подогревателя: 8,5 (9,0; 7,5)	G52	2,6 (2,7; 2,3)	A45DL		2,4 (2,5; 2,1)	1,3 (1,4; 1,1)		ПЕРЕДНИЙ: 1,35 (1,4; 1,2) ЗАДНИЙ: 2,2 (2,3; 1,9)	
	1	00/08	LH FR	5L	6,0 (6,3; 5,3) 5,1 (5,4; 4,5)	с передним и задним подогревателями: 11,0 (11,6; 9,7) с передним подогревателем: 9,5 (10,0; 8,4) без подогревателя: 8,5 (9,0; 7,5)	G55	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		2,2 (2,3; 1,9)	
	1	00/08	LH FR	2L	6,0 (6,3; 5,3) 5,1 (5,4; 4,5)	с передним и задним подогревателями: 11,0 (11,6; 9,7) с передним подогревателем: 9,5 (10,0; 8,4) без подогревателя: 8,5 (9,0; 7,5)	G55	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		2,2 (2,3; 1,9)	
	3	99/08	RCH FR	3RZ-FE	5,5 (5,8; 4,8) 4,8 (5,1; 4,2)	мех. КПП: 10,9 (11,5; 9,6) АКПП: 10,7 (11,3; 9,4)	W59	2,6 (2,7; 2,3)	A43DL		2,4 (2,5; 2,1)	-		1,25 (1,3; 1,1)	

* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.
Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.















СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ















 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала

 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач					Раздаточная коробка	Дифференциал		V/F
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая				Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)				
HILUX	16	00/07	RZN FR	1RZ	4,7 (5,0; 4,1) 4,0 (4,2; 3,5)	7,8 (8,2; 6,9)	G54	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		1,8 (1,9; 1,6)	
	16	00/07	RZN FR	3RZ-FE	6,0 (6,3; 5,3) 5,3 (5,6; 4,7)	7,7 (8,1; 6,8)	W56	2,6 (2,7; 2,3)	-	-	-	-		Pre Runner: 2,7 (2,9; 2,4) Кроме Pre Runner: 1,8 (1,9; 1,6)	
	16	00/07	RZN 4WD	3RZ-FE	6,0 (6,3; 5,3) 5,3 (5,6; 4,7)	7,7 (8,1; 6,8)	W56	2,5 (2,6; 2,2)	-	-	-	1,1 (1,2; 1,1)		ПЕРЕДНИЙ: 1,6 (1,7; 1,4) ЗАДНИЙ: 2,7 (2,9; 2,4)	
	16	00/07	KZN FR	1KZ-FE	7,1 (7,5; 6,3) 6,4 (6,8; 5,6)	10,5 (11,1; 9,2)	R151	2,6 (2,7; 2,3)	-	-	-	-		Pre Runner: 2,7 (2,9; 2,4) Кроме Pre Runner: 1,8 (1,9; 1,6)	
	16	00/07	KZN 4WD	1KZ-FE	7,1 (7,5; 6,3) 6,4 (6,8; 5,6)	10,5 (11,1; 9,2)	R151	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		ПЕРЕДНИЙ: 1,6 (1,7; 1,4) ЗАДНИЙ: 2,7 (2,9; 2,4)	
	16	00/07	LN FR	2L	6,0 (6,3; 5,3) 5,3 (5,6; 4,7)	9,5 (10,0; 8,4)	G52	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		1,8 (1,9; 1,6)	
	16	00/07	LN FR	5L-E	6,9 (7,3; 6,1) 6,0 (6,3; 5,3)	9,7 (10,3; 8,5)	G50	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		Pre Runner: 2,4 (2,5; 2,1) Кроме Pre Runner: 1,8 (1,9; 1,6)	


HILUX	16	00/07	LN 4WD	5L-E	6,9 (7,3; 6,1) 6,0 (6,3; 5,3)	9,9 (10,5; 8,7)	G50	2,8 (3,0; 2,5)	-	-	-	1,1 (1,2; 1,1)		ПЕРЕДНИЙ: 1,6 (1,7; 1,4) ЗАДНИЙ: 2,4 (2,5; 2,1)	
	1	01/08	RZN FR	1RZ	4,7 (5,0; 4,1) 4,0 (4,2; 3,5)	с подогревателем: 7,8 (8,2; 6,9) без подогревателя: 7,3 (7,7; 6,4)	G54	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		Страны Персидского залива: 2,4 (2,5; 2,1) Колумбия: 1,6 (1,7; 1,4) Кроме стран Персидского залива и Колумбии: 1,8 (1,9; 1,6)	
	1	01/08	RZN FR	3RZ-FE	4,7 (5,0; 4,1) 4,0 (4,2; 3,5)	с подогревателем: 7,7 (8,1; 6,8) без подогревателя: 7,2 (7,6; 6,3)	W56	2,6 (2,7; 2,3)	A340E		1,6 (1,7; 1,4)	-		Страны Персидского залива: 2,4 (2,5; 2,1) Колумбия: 1,6 (1,7; 1,4) Кроме стран Персидского залива и Колумбии: 2,0 (2,1; 1,8)	
	1	01/08	RZN FR	3RZ-FE	6,0 (6,3; 5,3) 5,3 (5,6; 4,7)	с подогревателем: 7,7 (8,1; 6,8) без подогревателя: 7,2 (7,6; 6,3)	W56	2,5 (2,6; 2,2)	A340E		1,6 (1,7; 1,4)	1,1 (1,2; 1,1)		ПЕРЕДНИЙ: 1,6 (1,7; 1,4) ЗАДНИЙ: Колумбия: 2,2 (2,3; 1,9) Кроме Колумбии: 2,7 (2,9; 2,4)	
	1	01/08	RZN FR	2RZ-FE	4,7 (5,0; 4,1) 4,0 (4,2; 3,5)	с подогревателем: 7,4 (7,8; 6,5) без подогревателя: 6,9 (7,3; 6,1)	W56	2,6 (2,7; 2,3)	-	-	-	-		Страны Персидского залива: 2,4 (2,5; 2,1) Колумбия: 1,6 (1,7; 1,4) Кроме стран Персидского залива и Колумбии: 2,0 (2,1; 1,8)	
	1	01/08	RZN FR	2RZ-FE	6,0 (6,3; 5,3) 5,3 (5,6; 4,7)	с подогревателем: 7,4 (7,8; 6,5) без подогревателя: 6,9 (7,3; 6,1)	W56	2,6 (2,7; 2,3)	-	-	-	-		Колумбия: 2,2 (2,3; 1,9) Кроме Колумбии: 2,7 (2,9; 2,4)	


* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.

Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.









СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ

















 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала


 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач				Раздаточная коробка	Дифференциал		В/F	
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая			Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип		Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)				
HILUX	1	01/08	RZN 4WD	2RZ-FE	6,0 (6,3; 5,3) 5,3 (5,6; 4,7)	с подогревателем: 7,4 (7,8; 6,5) без подогревателя: 6,9 (7,3; 6,1)	W56	2,5 (2,6; 2,2)	-	-	-	1,1 (1,2; 1,1)	 *	ПЕРЕДНИЙ: 1,6 (1,7; 1,4) ЗАДНИЙ: Колумбия: 2,2 (2,3; 1,9) Кроме Колумбии: 2,7 (2,9; 2,4)	
	1	01/08	LN FR	2L	6,0 (6,3; 5,3) 5,3 (5,6; 4,7)	с подогревателем: 9,5 (10,0; 8,4) без подогревателя: 8,7 (9,2; 7,7)	G52	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-	 *	Страны Персидского залива: 2,4 (2,5; 2,1) Колумбия: 1,6 (1,7; 1,4) Кроме стран Персидского залива и Колумбии: 1,8 (1,9; 1,6)	
	1	01/08	LN FR	3L	6,0 (6,3; 5,3) 5,3 (5,6; 4,7)	с подогревателем: 9,5 (10,0; 8,4) без подогревателя: 8,7 (9,2; 7,7)	G52	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-	 *	Страны Персидского залива: 2,4 (2,5; 2,1) Колумбия: 1,6 (1,7; 1,4) Кроме стран Персидского залива и Колумбии: 1,8 (1,9; 1,6)	
	1	01/08	LN FR	3L	6,0 (6,3; 5,3) 5,3 (5,6; 4,7)	с подогревателем: 9,5 (10,0; 8,4) без подогревателя: 8,7 (9,2; 7,7)	G52	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-	 *	Колумбия: 2,2 (2,3; 1,9) Кроме Колумбии: 2,4 (2,5; 2,1)	


HILUX	1	01/08	LN 4WD	3L	6,9 (7,3; 6,1) 6,0 (6,3; 5,3)	с подогревателем: 9,5 (10,0; 8,4) без подогревателя: 8,7 (9,2; 7,7)	G52	Страны Персидского залива: 2,8 (3,0; 2,5) Прочие: 3,9 (4,1; 3,4)	-	-	-	1,6 (1,7; 1,4)		ПЕРЕДНИЙ: 1,6 (1,7; 1,4) ЗАДНИЙ: Колумбия: 2,2 (2,3; 1,9) Кроме Колумбии: 2,4 (2,5; 2,1)	
	1	01/08	KDN FR	2KD-FTV	6,8 (7,2; 6,0) 6,1 (6,4; 5,4)	9,2 (9,7; 8,1)	G50	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		Страны Персидского залива: 2,4 (2,5; 2,1) Колумбия: 1,6 (1,7; 1,4) Кроме стран Персидского залива и Колумбии: 1,8 (1,9; 1,6)	
KIANG	4	00/10	KF60 FR	7K	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	5,8 (6,1; 5,1)	G58	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		1,3 (1,4; 1,1)	
	4	00/10	KF70 FR	7K	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	5,8 (6,1; 5,1)	G58	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		1,3 (1,4; 1,1)	
	4	00/10	KF80 FR	7K	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	5,8 (6,1; 5,1)	с правым рулем: G58 с левым рулем: G52	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		1,3 (1,4; 1,1)	
	4	00/10	KF80 FR	7K-E	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	5,8 (6,1; 5,1)	с правым рулем: G58 с левым рулем: G52	2,2 (2,3; 1,9)	A45DE		2,4 (2,5; 2,1)	-		1,3 (1,4; 1,1)	
	4	00/10	KF72 FR	7K-E	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	5,8 (6,1; 5,1)	G58	2,2 (2,3; 1,9)	A45DE		2,4 (2,5; 2,1)	-		1,3 (1,4; 1,1)	

* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.
Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.















СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ



 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала


 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач					Раздаточная коробка	Дифференциал		В/F
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая				Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)				
KIANG	4	00/10	KF82 FR	7K-E	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	5,8 (6,1; 5,1)	G58	2,2 (2,3; 1,9)	A45DE		2,4 (2,5; 2,1)	-		1,3 (1,4; 1,1)	
	4	00/10	RZF FR	1RZ-E	4,6 (4,9; 4,0) 3,9 (4,1; 3,4)	6,7 (7,1; 5,9)	G57	2,2 (2,3; 1,9)	A45DE		2,4 (2,5; 2,1)	-		1,3 (1,4; 1,1)	
	4	00/10	LF60 FR	2L	4,8 (5,1; 4,2) 4,0 (4,2; 3,5)	8,8 (9,3; 7,7)	G58	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		1,3 (1,4; 1,1)	
	4	00/10	LF72 FR	2L	4,8 (5,1; 4,2) 4,0 (4,2; 3,5)	8,8 (9,3; 7,7)	G58	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		1,3 (1,4; 1,1)	
	4	00/10	LF82 FR	2L	4,8 (5,1; 4,2) 4,0 (4,2; 3,5)	8,8 (9,3; 7,7)	G58	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		1,3 (1,4; 1,1)	
	4	00/10	LF80 FR	2L	4,8 (5,1; 4,2) 4,0 (4,2; 3,5)	8,8 (9,3; 7,7)	с правым рулем: G58 с левым рулем: G52	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		1,3 (1,4; 1,1)	


LAND CRUISER	1	01/08	FZJ7# 4WD	1FZ-FE	7,4 (7,8; 6,5) 6,9 (7,3; 6,1)	с передним и задним подогревателями: 14,9 (15,7; 13,1) с передним подогревателем: 13,8 (14,6; 12,1) без подогревателя: 2,7 (13,4; 11,2)	H151F	2,7 (2,9; 2,4)	-	-	-	1,5 (1,6; 1,3)	*	<p>ПЕРЕДНИЙ: 2,6 (2,7; 2,3) ЗАДНИЙ: с системой блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системой блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0) без системы блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системы блокировки заднего дифференциала: 2,4 (2,5; 2,1)</p>	
	1	01/08	FZJ7# 4WD	1FZ-FE	7,4 (7,8; 6,5) 6,9 (7,3; 6,1)	с передним и задним подогревателями: 14,9 (15,7; 13,1) с передним подогревателем: 13,8 (14,6; 12,1) без подогревателя: 12,7 (13,4; 11,2)	H150H	2,7 (2,9; 2,4)	-	-	-	1,5 (1,6; 1,3)	*	<p>ПЕРЕДНИЙ: 2,6 (2,7; 2,3) ЗАДНИЙ: с системой блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системой блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0) без системы блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системы блокировки заднего дифференциала: 2,4 (2,5; 2,1)</p>	

* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.
Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.





СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ



 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала


 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач					Раздаточная коробка		Дифференциал		В/F	
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая			Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)		Тип	
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)			Тип			
LAND CRUISER	1	01/08	HZJ7# 4WD	1HZ	11,3 (11,9; 9,9) 10,0 (10,6; 8,8)	с передним и задним подогревателями: 11,7 (12,4; 10,3) с передним подогревателем: 10,6 (11,2; 9,3) без подогревателя: 9,8 (10,4; 8,6)	R151F	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	2,1 (2,2; 1,8)	 *	ПЕРЕДНИЙ: 2,6 (2,7; 2,3) ЗАДНИЙ: с системой блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системы блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0) без системы блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системы блокировки заднего дифференциала: 2,4 (2,5; 2,1)			
	1	00/07	FZJ7# 4WD	1FZ-FE	7,4 (7,8; 6,5) 6,9 (7,3; 6,1)	с передним и задним подогревателями: 14,9 (15,7; 13,1) с передним подогревателем: 13,8 (14,6; 12,1) без подогревателя: 12,7 (13,4; 11,2)	H151F	2,7 (2,9; 2,4)	-	-	-	1,5 (1,6; 1,3)	 *	ПЕРЕДНИЙ: 2,6 (2,7; 2,3) ЗАДНИЙ: с системой блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системы блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0) без системы блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системы блокировки заднего дифференциала: 2,4 (2,5; 2,1)			


LAND CRUISER	1	00/07	FZJ7# 4WD	1FZ-FE	7,4 (7,8; 6,5) 6,9 (7,3; 6,1)	с передним и задним подогревателями: 14,9 (15,7; 13,1) с передним подогревателем: 13,8 (14,6; 12,1) без подогревателя: 12,7 (13,4; 11,2)	H150H	2,7 (2,9; 2,4)	-	-	-	1,5 (1,6; 1,3)	*	<p>ПЕРЕДНИЙ: 2,6 (2,7; 2,3) ЗАДНИЙ: с системой блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системой блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0) без системы блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системы блокировки заднего дифференциала: 2,4 (2,5; 2,1)</p>	
	1	00/07	HZJ7# 4WD	1HZ	11,3 (11,9; 9,9) 10,0 (10,6; 8,8)	с передним и задним подогревателями: 11,7 (12,4; 10,3) с передним подогревателем: 10,6 (11,2; 9,3) без подогревателя: 9,8 (10,4; 8,6)	R151F	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	2,1 (2,2; 1,8)	*	<p>ПЕРЕДНИЙ: 2,6 (2,7; 2,3) ЗАДНИЙ: с системой блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системой блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0) без системы блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системы блокировки заднего дифференциала: 2,4 (2,5; 2,1)</p>	

* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.
Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.







СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ







 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала

 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач				Раздаточная коробка	Дифференциал		В/F		
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая			Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип		Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)					
LAND CRUISER	1	99/09	FZJ80 4WD	1FZ-FE	7,4 (7,8; 6,5) 6,9 (7,3; 6,1)	мех. КПП: с передним и задним подогревателями: 14,9 (15,7; 13,1) с передним подогревателем: 13,9 (14,7; 12,2) без подогревателя: 12,8 (13,5; 11,3) АКПП: с передним и задним подогревателями: 14,7 (15,5; 12,9) с передним подогревателем: 13,7 (14,5; 12,1)		2,7 (2,9; 2,4)				6,0 (6,3; 5,2)	с ABS: 1,7 (1,8; 1,4) без ABS: 1,3 (1,4; 1,1)	 *	ПЕРЕДНИЙ: 2,6 (2,7; 2,3) ЗАДНИЙ: с системой блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системой блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0) без системы блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системы блокировки заднего дифференциала: 2,4 (2,5; 2,1)	
	1	99/09	FZJ80 4WD	1FZ-F	7,4 (7,8; 6,5) 6,9 (7,3; 6,1)	мех. КПП: с передним и задним подогревателями: 14,9 (15,7; 13,1) с передним подогревателем: 13,9 (14,7; 12,2) без подогревателя: 12,8 (13,5; 11,3) АКПП: с передним и задним подогревателями: 14,7 (15,5; 12,9) с передним подогревателем: 13,7 (14,5; 12,1)		2,7 (2,9; 2,4)				6,0 (6,3; 5,2)	с ABS: 1,7 (1,8; 1,4) без ABS: 1,3 (1,4; 1,1)	 *	ПЕРЕДНИЙ: 2,6 (2,7; 2,3) ЗАДНИЙ: с системой блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системой блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0) без системы блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системы блокировки заднего дифференциала: 2,4 (2,5; 2,1)	


LAND CRUISER	1	99/09	HDJ80 4WD	1HD-T	9,3 (9,8; 8,2) 8,0 (8,5; 7,0)	<p>мех. КПП: с передним и задним подогревателями: 13,4 (14,2; 11,8)</p> <p>с передним подогревателем: 12,4 (13,1; 10,9)</p> <p>АКПП: с передним и задним подогревателями: 12,9 (13,6; 11,4)</p> <p>с передним подогревателем: 11,9 (12,6; 10,5)</p>	2,7 (2,9; 2,4)		6,0 (6,3; 5,2)	с ABS: 1,7 (1,8; 1,4) без ABS: 1,3 (1,4; 1,1)	 *	<p>ПЕРЕДНИЙ: 2,6 (2,7; 2,3) ЗАДНИЙ: с системой блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системой блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0)</p> <p>без системы блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системы блокировки заднего дифференциала: 2,4 (2,5; 2,1)</p>	
	1	99/09	HDJ80 4WD	1HD	9,3 (9,8; 8,2) 8,0 (8,5; 7,0)	<p>мех. КПП: с передним и задним подогревателями: 13,3 (14,1; 11,7)</p> <p>с передним подогревателем: 12,3 (13,0; 10,8)</p> <p>без подогревателя: 11,5 (12,2; 10,1)</p> <p>АКПП: с передним подогревателем: 11,9 (12,6; 10,5)</p>	2,7 (2,9; 2,4)		6,0 (6,3; 5,2)	с ABS: 1,7 (1,8; 1,4) без ABS: 1,3 (1,4; 1,1)	 *	<p>ПЕРЕДНИЙ: 2,6 (2,7; 2,3) ЗАДНИЙ: с системой блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системой блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0)</p> <p>без системы блокировки переднего и заднего дифференциалов/ системы блокировки заднего дифференциала: 2,4 (2,5; 2,1)</p>	


* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.

Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.




СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ

 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала


 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач				Раздаточная коробка	Дифференциал		В/F		
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая			Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип		Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)			Тип		
LAND CRUISER		6	01/05	FZJ80 4WD	1FZ-FE	7,2 (7,6; 6,3) 6,9 (7,3; 6,1)	мех. КПП: с передним и задним подогревателями: 14,9 (15,7; 13,1) с передним подогревателем: 13,9 (14,7; 12,2) без подогревателя: 12,8 (13,5; 11,3) АКПП: с передним и задним подогревателями: 14,7 (15,5; 12,9) с передним подогревателем: 13,7 (14,5; 12,1)	H151F	2,7 (2,9; 2,4)	A442F		6,0 (6,3; 5,2)	1,3 (1,4; 1,1)	 *	ПЕРЕДНИЙ: с системой блокировки переднего и заднего дифференциалов: 2,65 (2,8; 2,3) без системы блокировки переднего и заднего дифференциалов: 2,8 (3,0; 2,5) ЗАДНИЙ: 3,3 (3,5; 2,9)	


LAND CRUISER PRADO	1	01/08	RZJ9# 4WD	3RZ-FE	5,4 (5,7; 4,8) 4,7 (5,0; 4,1)	с подогревателем: 11,0 (11,6; 9,7) без подогревателя: 10,0 (10,6; 8,8)	W56	2,5 (2,6; 2,2)	A343F		2,0 (2,1; 1,8)	Постоянный полный привод: 1,2 (1,3; 1,1) Подключаемый полный привод: 1,0 (1,1; 0,9)	*	<p>ПЕРЕДНИЙ: 1,1 (1,2; 1,0) ЗАДНИЙ: 3-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0) ЗАДНИЙ: 5-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,9 (3,1; 2,6) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3)</p>	
	1	01/08	VZJ9# 4WD	5VZ-FE	5,2 (5,5; 4,6) 4,9 (5,2; 4,3)	с подогревателем: 9,0 (9,5; 7,9) без подогревателя: 8,0 (8,5; 7,0)	R150F	2,2 (2,3; 1,9)	A343F		2,0 (2,1; 1,8)	Постоянный полный привод: 1,2 (1,3; 1,1) Подключаемый полный привод: 1,0 (1,1; 0,9)	*	<p>ПЕРЕДНИЙ: 1,1 (1,2; 1,0) ЗАДНИЙ: 3-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0) ЗАДНИЙ: 5-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,9 (3,1; 2,6) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3)</p>	

* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.
Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.




СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ

 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала

 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач					Раздаточная коробка	Дифференциал		В/F
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая				Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)				
LAND CRUISER PRADO	1	01/08	KZJ9# 4WD	1KZ-TE	7,0 (7,4; 6,2) 6,4 (6,8; 5,6)	мех. КПП: с задним подогревателем: 10,5 (11,1; 9,2) без заднего подогревателя: 9,5 (10,0; 8,4) АКПП: с задним подогревателем: 1,0 (11,6; 9,7) без заднего подогревателя: 10,0 (10,6; 8,8)	R150F	2,2 (2,3; 1,9)	A343F		2,0 (2,1; 1,8)	Постоянный полный привод: 1,2 (1,3; 1,1) Подключаемый полный привод: 1,0 (1,1; 0,9)	 *	ПЕРЕДНИЙ: 1,1 (1,2; 1,0) ЗАДНИЙ: 3-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0) ЗАДНИЙ: 5-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,9 (3,1; 2,6) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3)	


LAND CRUISER PRADO	1	01/08	KDJ9# 4WD	1KD-FTV	7,5 (7,9; 6,6) 6,8 (7,2; 6,0)	<p>мех. КПП: с задним подогревателем: 10,5 (11,1; 9,2) без заднего подогревателя: 9,5 (10,0; 8,4) АКПП: с задним подогревателем: 11,0 (11,6; 9,7) без заднего подогревателя: 10,0 (10,6; 8,8)</p>	R150F	2,2 (2,3; 1,9)	A343F		2,0 (2,1; 1,8)	<p>Постоянный полный привод: 1,2 (1,3; 1,1) Подключаемый полный привод: 1,0 (1,1; 0,9)</p>	*	<p>ПЕРЕДНИЙ: 1,1 (1,2; 1,0) ЗАДНИЙ: 3-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0) ЗАДНИЙ: 5-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,9 (3,1; 2,6) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3)</p>	
	1	01/08	Ц9# 4WD	3L	6,0 (6,3; 5,3) 5,0 (5,3; 4,4)	<p>с подогревателем: 11,0 (11,6; 9,7) без подогревателя: 10,0 (10,6; 8,8)</p>	G52	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	<p>Постоянный полный привод: 1,2 (1,3; 1,1) Подключаемый полный привод: 1,0 (1,1; 0,9)</p>	*	<p>ПЕРЕДНИЙ: 1,1 (1,2; 1,0) ЗАДНИЙ: 3-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0) ЗАДНИЙ: 5-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,9 (3,1; 2,6) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3)</p>	


* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.

Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.




СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ







 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала

 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач					Раздаточная коробка	Дифференциал		B/F
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая				Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)				
LAND CRUISER PRADO	1	00/08	RZJ9# 4WD	3RZ-FE	5,4 (5,7; 4,8) 4,7 (5,0; 4,1)	с подогревателем: 11,0 (11,6; 9,7) без подогревателя: 10,0 (10,6; 8,8)	W56	2,5 (2,6; 2,2)	A343F		2,0 (2,1; 1,8)	Постоянный полный привод: 1,2 (1,3; 1,1) Подключаемый полный привод: 1,0 (1,1; 0,9)	 *	ПЕРЕДНИЙ: 1,1 (1,2; 1,0) ЗАДНИЙ: 3-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4, 2,0) ЗАДНИЙ: 5-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,9 (3,1; 2,6) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3)	


LAND CRUISER PRADO	1	00/08	VZJ9# 4WD	5VZ-FE	5,2 (5,5; 4,6) 4,9 (5,2; 4,3)	с подогревателем: 9,0 (9,5; 7,9) без подогревателя: 8,0 (8,5; 7,0)	R150F	2,2 (2,3; 1,9)	A343F		2,0 (2,1; 1,8)	Постоянный полный привод: 1,2 (1,3; 1,1) Подключаемый полный привод: 1,0 (1,1; 0,9)	 *	<p>ПЕРЕДНИЙ: 1,1 (1,2; 1,0) ЗАДНИЙ: 3-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0) ЗАДНИЙ: 5-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,9 (3,1; 2,6) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3)</p>	
	1	00/08	KZJ9# 4WD	1KZ-TE	7,0 (7,4; 6,2) 6,4 (6,8; 5,6)	мех. КПП: с задним подогревателем: 10,5 (11,1; 9,2) без заднего подогревателя: 9,5 (10,0; 8,4) АКПП: с задним подогревателем: 11,0 (11,6; 9,7) без заднего подогревателя: 10,0 (10,6; 8,8)	R150F	2,2 (2,3; 1,9)	A343F		2,0 (2,1; 1,8)	Постоянный полный привод: 1,2 (1,3; 1,1) Подключаемый полный привод: 1,0 (1,1; 0,9)	 *	<p>ПЕРЕДНИЙ: 1,1 (1,2; 1,0) ЗАДНИЙ: 3-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0) ЗАДНИЙ: 5-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,9 (3,1; 2,6) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3)</p>	


* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.

Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.




СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ



 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала

 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач					Раздаточная коробка	Дифференциал		В/F
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая				Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)				
LAND CRUISER PRADO	1	00/08	KDJ9# 4WD	1KD-FTV	7,5 (7,9; 6,6) 6,8 (7,2; 6,0)	мех. КПП: с задним подогревателем: 10,5 (11,1; 9,2) без заднего подогревателя: 9,5 (10,0; 8,4) АКПП: с задним подогревателем: 11,0 (11,6; 9,7) без заднего подогревателя: 10,0 (10,6; 8,8)	R150F	2,2 (2,3; 1,9)	A343F		2,0 (2,1; 1,8)	Постоянный полный привод: 1,2 (1,3; 1,1) Подключаемый полный привод: 1,0 (1,1; 0,9)	 *	ПЕРЕДНИЙ: 1,1 (1,2; 1,0) ЗАДНИЙ: 3-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0) ЗАДНИЙ: 5-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,9 (3,1; 2,6) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3)	


LAND CRUISER PRADO	1	00/08	U9# 4WD	3L	6,0 (6,3; 5,3) 5,0 (5,3; 4,4)	с подогревателем: 11,0 (11,6; 9,7) без подогревателя: 10,0 (10,6; 8,8)	G52	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	Постоянный полный привод: 1,2 (1,3; 1,1) Подключаемый полный привод: 1,0 (1,1; 0,9)	*	<p>ПЕРЕДНИЙ: 1,1 (1,2; 1,0) ЗАДНИЙ: 3-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,3 (2,4; 2,0) ЗАДНИЙ: 5-дверные модификации: с системой блокировки заднего дифференциала: 2,9 (3,1; 2,6) без системы блокировки заднего дифференциала: 2,6 (2,7; 2,3)</p>	
LAND CRUISER	1	01/08	HZJ105 4WD	1HZ	9,3 (9,8; 8,2) 8,0 (8,5; 7,0)	мех. КПП: с задним подогревателем: 12,9 (13,6; 11,4) без заднего подогревателя: 12,4 (13,1; 10,9) АКПП: с задним подогревателем: 12,5 (13,2; 11,0) без заднего подогревателя: 12,0 (12,7; 10,6)	R151F	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	Постоянный полный привод: 1,3 (1,4; 1,1) Подключаемый полный привод: 1,5 (1,6; 1,3)	*	<p>ПЕРЕДНИЙ: с системой блокировки переднего дифференциала: 2,65 (2,8; 2,3) без системы блокировки переднего дифференциала: 2,8 (3,0; 2,6) ЗАДНИЙ: с системой блокировки заднего дифференциала: 3,2 (3,4; 2,8) без системы блокировки заднего дифференциала: 3,3 (3,5; 2,9)</p>	


* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.

Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.






СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ

 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала

 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач					Раздаточная коробка		Дифференциал		В/F
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая			Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)					
LAND CRUISER	1	01/08	FZJ100 4WD	1FZ-FE	7,4 (7,8; 6,5) 6,9 (7,3; 6,1)	мех. КПП: с задним подогревателем: 14,3 (15,1; 12,6) без заднего подогревателя: 13,8 (14,6; 12,1) АКПП: с задним подогревателем: 13,9 (14,7; 12,2) без заднего подогревателя: 13,4 (14,2; 11,8)	H151F	2,7 (2,9; 2,4)	A442F		6,0 (6,3; 5,2)	Постоянный полный привод: 1,3 (1,4; 1,1) Подключаемый полный привод: 1,5 (1,6; 1,3)	 *	ПЕРЕДНИЙ: 1,6 (1,7; 1,4) ЗАДНИЙ: с системой блокировки заднего дифференциала: 3,2 (3,4; 2,8) без системы блокировки заднего дифференциала: 3,3 (3,5; 2,9)		
	1	01/08	FZJ105 4WD	1FZ-FE	7,4 (7,8; 6,5) 6,9 (7,3; 6,1)	мех. КПП: 13,9 (14,7; 12,2) АКПП: 13,5 (14,2; 11,9)	H151F	2,7 (2,9; 2,4)	-	-	-	Постоянный полный привод: 1,3 (1,4; 1,1) Подключаемый полный привод: 1,5 (1,6; 1,3)	 *	ПЕРЕДНИЙ: с системой блокировки переднего дифференциала: 2,65 (2,8; 2,3) без системы блокировки переднего дифференциала: 2,8 (3,0; 2,6) ЗАДНИЙ: с системой блокировки заднего дифференциала: 3,2 (3,4; 2,8) без системы блокировки заднего дифференциала: 3,3 (3,5; 2,9)		


LAND CRUISER	1	01/08	UZJ100 4WD	2UZ-FE	6,8 (7,2; 6,0) 6,4 (6,8; 5,6)	мех. КПП: с задним подогревателем: 15,7 (16,6; 13,8) без заднего подогревателя: 15,2 (16,1; 13,4) АКПП: с задним подогревателем: 15,3 (16,2; 13,5) без заднего подогревателя: 14,8 (15,6; 13,0)	H151F	2,7 (2,9; 2,4)	A442F		6,0 (6,3; 5,2)	Постоянный полный привод: 1,3 (1,4; 1,1) Подключаемый полный привод: 1,5 (1,6; 1,3)		ПЕРЕДНИЙ: 1,6 (1,7; 1,4) ЗАДНИЙ: с системой блокировки заднего дифференциала: 3,2 (3,4; 2,8) без системы блокировки заднего дифференциала: 3,3 (3,5; 2,9)	
	1	01/08	HDJ10 0 4WD	1HD-T	11,5 (12,1; 10,0) 10,2 (10,8; 9,0)	мех. КПП: с задним подогревателем: 13,0 (13,7; 11,4) без заднего подогревателя: 12,5 (13,2; 11,0) АКПП: с задним подогревателем: 12,6 (13,3; 11,1) без заднего подогревателя: 12,1 (12,8; 10,6)	H151F	2,7 (2,9; 2,4)	A442F		6,0 (6,3; 5,2)	Постоянный полный привод: 1,3 (1,4; 1,1) Подключаемый полный привод: 1,5 (1,6; 1,3)		ПЕРЕДНИЙ: 1,6 (1,7; 1,4) ЗАДНИЙ: с системой блокировки заднего дифференциала: 3,2 (3,4; 2,8) без системы блокировки заднего дифференциала: 3,3 (3,5; 2,9)	
LITE ACE/ TOWN ACE	1	00/08	KR FR	7K-E	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	с подогревателем: 6,9 (7,3; 6,1) без подогревателя: 5,7 (6,0; 5,0)	G52	2,0 (2,1; 1,8)	-	-	-	-		1,35 (1,4; 1,2)	
	1	00/08	SR FR	3S-FE	3,6 (3,8; 3,2) 3,4 (3,6; 3,0)	7,7 (8,1; 6,8)	G53	2,0 (2,1; 1,8)	A45DL		2,4 (2,5; 2,1)	-		1,35 (1,4; 1,2)	
	1	00/08	CR41 FR	2C	5,0 (5,3; 4,4) 4,3 (4,6; 3,8)	с подогревателем: 7,1 (7,5; 6,3) без подогревателя: 6,1 (6,5; 5,4)	G52	2,0 (2,1; 1,8)	-	-	-	-		1,35 (1,4; 1,2)	
	1	00/08	CR42 FR	3C-E	5,0 (5,3; 4,4) 4,3 (4,6; 3,8)	с подогревателем: 7,6 (8,0; 6,7) без подогревателя: 6,6 (7,0; 5,8)	G52	2,0 (2,1; 1,8)	-	-	-	-		1,35 (1,4; 1,2)	


* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.

Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.












СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ





















 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала

 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач					Раздаточная коробка	Дифференциал		В/F
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая				Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)				
LS430	1	01/08	UCF FR	3UZ-FE	4,6 (4,9; 4,0) 4,3 (4,5; 3,8)	10,1 (10,7; 8,9)	-	-	211K		1,8 (1,9; 1,6)	-		1,35 (1,4; 1,2)	
LX470	1	01/08	UZJ100 4WD	2UZ-FE	6,8 (7,2; 6,0) 6,4 (6,8; 5,6)	14,8 (15,6; 13,0)	-	-	A442F		6,0 (6,3; 5,2)	1,3 (1,4; 1,1)		ПЕРЕДНИЙ: 1,6 (1,7; 1,4) ЗАДНИЙ: с системой блокировки заднего дифференциала: 3,2 (3,4; 2,8) без системы блокировки заднего дифференциала: 3,3 (3,5; 2,9)	
MEGA-CRUISER	1	96/10	BXD 4WD	15B-F	7,2 (7,6; 6,3) 6,3 (6,7; 5,5)	14,0 (14,8; 12,3)	-	-	A443F		6,0 (6,3; 5,2)	1,3 (1,4; 1,1)		ПЕРЕДНИЙ: 1,25 (1,3; 1,1) ЗАДНИЙ: 2,3 (2,4; 2,0)	
PICNIC	1	01/05	ACM20 FF	1AZ-FE	4,2 (4,4; 3,7) 4,0 (4,2; 3,5)	с задним подогревателем: 7,5 (7,9; 6,6) без заднего подогревателя: 6,8 (7,2; 6,0)	-	-	U241E		3,3 (3,5; 2,9)	-	-	-	


PREVIA	1	01/02	ACR30 FF	2AZ-FE	4,2 (4,5; 3,8) 4,1 (4,3; 3,6)	с передним и задним подогревателями: 8,1 (8,6; 7,3) с передним подогревателем: 6,4 (6,8; 5,6) без подогревателя: 5,6 (5,9; 4,9)	-	-	U241E		3,3 (3,5; 2,9)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
PRIUS	1	01/06	NHW11 FF	1NZ-FXE	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	для бензиновых двигателей: 4,9 (5,2; 4,3) для электродвигателей и преобразователей: 2,6 (2,7; 2,3)	-	-	P111		4,6 (4,9; 4,1)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
QUALIS	17	00/10	LF FR	2L	4,8 (5,0; 4,2) 4,0 (4,2; 3,5)	с подогревателем: 8,7 (9,2; 7,7) без подогревателя: 8,0 (8,5; 7,0)	G58	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		1,25 (1,3; 1,1)	
RAV4	1	00/08	ACA2# 4WD	1AZ-FE	4,2 (4,4; 3,7) 4,0 (4,2; 3,5)	мех. КПП: 6,3 (6,7; 5,6) АКПП: 6,2 (6,6; 5,5)	E352F	3,4 (3,6; 3,0)	U140F		3,9 (4,1; 3,4)	0,9 (1,0; 0,8)		0,9 (1,0; 0,8)	
	1	01/08	ACA2# 4WD	1AZ-FE	4,2 (4,4; 3,7) 4,0 (4,2; 3,5)	мех. КПП: 6,3 (6,7; 5,6) АКПП: 6,2 (6,6; 5,5)	E352F	3,4 (3,6; 3,0)	U140F		3,9 (4,1; 3,4)	0,9 (1,0; 0,8)		0,9 (1,0; 0,8)	
	7	01/08	ACA 4WD	1AZ-FE	4,2 (4,4; 3,7) 4,0 (4,2; 3,5)	мех. КПП: 6,3 (6,7; 5,6) АКПП: 6,2 (6,6; 5,5)	E352F	3,4 (3,6; 3,0)	U140F		3,9 (4,1; 3,4)	0,9 (1,0; 0,8)		0,9 (1,0; 0,8)	
RX300	1	01/08	MCU15 FF	1MZ-FE	4,7 (5,0; 4,1) 4,5 (4,8; 4,0)	9,2 (9,7; 8,1)	-	-	143F		3,9 (4,1; 3,4)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	1	01/08	MCU15 4WD	1MZ-FE	4,7 (5,0; 4,1) 4,5 (4,8; 4,0)	9,2 (9,7; 8,1)	-	-	164K		3,9 (4,1; 3,4)	0,9 (1,0; 0,8)			


* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.

Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.




















СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ




















 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала

 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач				Раздаточная коробка	Дифференциал		B/F	
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая			Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип		Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)				
SOLUNA	7, 8, 9	99/10	AL50 FF	5A-FE	3,0 (3,2; 2,6) 2,8 (3,0; 2,5)	5,9 (6,2; 5,2)	C150	1,9 (2,0; 1,6)	A240L		3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	4	01/04	AL50 FF	5A-FE	3,0 (3,2; 2,6) 2,8 (3,0; 2,5)	5,9 (6,2; 5,2)	C150	1,9 (2,0; 1,6)	A240L		3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
TAMARAW FX	1	01/05	KF FR	7K	3,7 (3,9; 3,3) 3,5 (3,7; 3,1)	5,8 (6,1; 5,1)		2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-	 *	1,3 (1,4; 1,1)	
	1	01/05	CF FR	2C	3,7 (3,9; 3,3) 3,2 (3,4; 2,8)	6,1 (6,4; 5,3)		2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-	 *	1,3 (1,4; 1,1)	
TAMARAW FX REVO	15	00/11	KF FR	7K-E	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	5,8 (6,1; 5,1)	G52	2,2 (2,3; 1,9)	A45DE		2,4 (2,5; 2,1)	-		1,3 (1,4; 1,1)	
	15	00/11	RZF FR	1RZ-E	4,6 (4,9; 4,0) 3,9 (4,1; 3,4)	6,7 (7,1; 5,9)	G58	2,2 (2,3; 1,9)	A45DE		2,4 (2,5; 2,1)	-		1,3 (1,4; 1,1)	
	15	00/11	LF FR	2L	4,8 (5,0; 4,2) 4,0 (4,2; 3,5)	8,8 (9,3; 7,7)	G52	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		1,3 (1,4; 1,1)	
TERCEL	3	00/10	EL51 FF	4E-FE	2,8 (3,0; 2,5) 2,6 (2,7; 2,3)	мех. КПП: 4,8 (5,1; 4,2) АКПП: 4,7 (5,0; 4,1)	C150	1,9 (2,0; 1,6)	A132L		2,5 (2,6; 2,2)	-		1,4 (1,5; 1,2)	


TERCEL	3	00/10	EL53 FF	5E-FE	2,8 (3,0; 2,5) 2,6 (2,7; 2,3)	мех. КПП: 4,8 (5,1; 4,2) АКПП: 4,7 (5,0; 4,1)	C150	1,9 (2,0; 1,6)	A242L		3,1 (3,3; 2,7)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
TUV	16	00/10	YF FR	2Y	3,5 (3,7; 3,1) 3,0 (3,2; 2,6)	6,6 (7,0; 5,8)	G58	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		1,3 (1,4; 1,1)	
	16	00/10	YF 4WD	2Y	3,5 (3,7; 3,1) 3,0 (3,2; 2,6)	6,6 (7,0; 5,8)	G58	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	1,2 (1,3; 1,1)		ПЕРЕДНИЙ: 0,9 (1,0; 0,8) ЗАДНИЙ: 1,3 (1,4; 1,1)	
	16	00/10	LF FR	5L	5,3 (5,6; 4,7) 4,5 (4,8; 3,9)	7,7 (8,1; 6,8)	G58	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		1,3 (1,4; 1,1)	
	16	00/10	LF 4WD	5L	5,3 (5,6; 4,7) 4,5 (4,8; 3,9)	7,7 (8,1; 6,8)	G58	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	1,2 (1,3; 1,1)		ПЕРЕДНИЙ: 0,9 (1,0; 0,8) ЗАДНИЙ: 1,3 (1,4; 1,1)	
	16	00/10	RZF FR	2RZ-E	4,6 (5,2; 4,4) 3,9 (4,4; 3,7)	7,0 (7,4; 6,2)	G58	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		1,3 (1,4; 1,1)	
	16	00/10	RZF 4WD	2RZ-E	4,6 (5,2; 4,4) 3,9 (4,4; 3,7)	7,0 (7,4; 6,2)	G58	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	1,2 (1,3; 1,1)		ПЕРЕДНИЙ: 0,9 (1,0; 0,8) ЗАДНИЙ: 1,3 (1,4; 1,1)	
UNSER	2	00/12	KF80 FR	7K-E	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	5,8 (6,1; 5,1)	G58	2,2 (2,3; 1,9)	A45DE		2,0 (2,1; 1,8)	-		1,3 (1,4; 1,1)	
	2	00/12	LF80 FR	2L	4,8 (5,0; 4,2) 4,0 (4,2; 3,5)	8,8 (9,3; 7,7)	G58	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	-		1,3 (1,4; 1,1)	


* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.

Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.





СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ









 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала

 Оригинальная тормозная жидкость Toyota


Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач				Раздаточная коробка	Дифференциал		V/F	
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая			Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип		Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)				
YARIS/ ECHO	1	01/03	NCP10 FF	2NZ-FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	мех. КПП: с подогревателем: 4,5 (4,8; 4,0) 4,7 (5,0; 4,1) без подогревателя: 4,1 (4,3; 3,6) 4,3 (4,5; 3,8) АКПП: с подогревателем: 4,4 (4,7; 3,9) 4,6 (4,9; 4,0) без подогревателя: 4,0 (4,2; 3,5) 4,2 (4,4; 3,7)	C154	1,9 (2,0; 1,7)	U441E		2,0 (2,1; 1,8)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	1	01/03	NCP11 FF	2NZ-FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	мех. КПП: с подогревателем: 4,5 (4,8; 4,0) 4,7 (5,0; 4,1) без подогревателя: 4,1 (4,3; 3,6) 4,3 (4,5; 3,8) АКПП: с подогревателем: 4,4 (4,7; 3,9) 4,6 (4,9; 4,0) без подогревателя: 4,0 (4,2; 3,5) 4,2 (4,4; 3,7)	C154	1,9 (2,0; 1,7)	U441E		2,0 (2,1; 1,8)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	


YARIS/ ECHO	1	01/03	NCP12 FF	1NZ-FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	мех. КПП: с подогревателем: 4,4 (4,7; 3,9) без подогревателя: 4,0 (4,2; 3,5) АКПП: с подогревателем: 4,3 (4,5; 3,8) без подогревателя: 3,9 (4,1; 3,4)	C154	1,9 (2,0; 1,7)	U340E		2,9 (3,0; 2,5)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	1	01/03	SCP10 FF	1SZ-FE	3,2 (3,4; 2,8) 2,9 (3,1; 2,6)	мех. КПП: с подогревателем: 4,7 (5,0; 4,1) без подогревателя: 4,3 (4,5; 3,8) АКПП: с подогревателем: 4,6 (4,9; 4,0) без подогревателя: 4,2 (4,4; 3,7)	C550	1,4 (1,5; 1,2)	U440E		2,1 (2,2; 1,8)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
YARIS VERSO/ ECHO VERSO	1	01/09	NCP20 FF	2NZ-FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	мех. КПП: с подогревателем: 4,5 (4,8; 4,0) без подогревателя: 4,1 (4,3; 3,6) АКПП: с подогревателем: 4,4 (4,7; 3,9) без подогревателя: 4,0 (4,2; 3,5)	C154	2,0 (2,1; 1,8)	U441E		2,0 (2,1; 1,8)	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	1	01/09	NCP22 FF	2NZ-FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	с подогревателем: 4,5 (4,8; 4,0) без подогревателя: 4,1 (4,3; 3,6)	C154	2,0 (2,1; 1,8)	-	-	-	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
	1	01/09	NCP21 FF	1NZ-FE	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	с подогревателем: 4,4 (4,7; 3,9) без подогревателя: 4,0 (4,2; 3,5)	C54	2,0 (2,1; 1,8)	-	-	-	-	-	Это же масло используется в коробке передач	


* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.

Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.















СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАСЛАМ И ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ





















 Оригинальная жидкость Toyota D-II или D-III для автоматических коробок передач

 Оригинальная жидкость Toyota Type T-IV для автоматических коробок передач

 Оригинальное трансмиссионное масло Toyota API GL-5 для гипоидной зубчатой передачи дифференциала

 Оригинальная тормозная жидкость Toyota

Название транспортного средства	Страна	L/O	Модель транспортного средства	Двигатель		Емкость системы охлаждения, л (ам. кварта, сухая кварта)	Коробка передач					Раздаточная коробка		Дифференциал		В/Ф
				Модель	Емкость, л (ам. кварта, сухая кварта) с фильтром без фильтра		Ручная		Автоматическая			Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Тип	
							Модель	Объем масла, л (ам. кварта, сухая кварта)	Модель	Тип	Объем жидкости, л (ам. кварта, сухая кварта)					
YARIS VERSO/ ECHO VERSO	1	01/09	NLP2# FF	1ND-TV	4,2 (4,4; 3,7) 3,8 (4,0; 3,3)	с подогревателем: 4,4 (4,7; 3,9) с подогревателем, работающим на продуктах горения: 4,5 (4,8; 4,0) без подогревателя: 4,0 (4,2; 3,5)	C53	2,0 (2,1; 1,8)	-	-	-	-	-	-	Это же масло используется в коробке передач	
ZACE SURF	3	99/12	KF FR	7K-E	3,7 (3,9; 3,3) 3,4 (3,6; 3,0)	6,5 (6,1; 5,1)	G58	2,2 (2,3; 1,9)	A45DE		2,4 (2,5; 2,1)	-		1,3 (1,4; 1,1)		
	3	99/12	RZF84 FR	2RZ-E	5,1 (5,4; 4,5) 4,4 (4,7; 3,9)	6,9 (7,3; 6,1)	-	-	A340F		2,0 (2,1; 1,8)	-		1,6 (1,7; 1,4)		
	3	99/12	RZF84 4WD	2RZ-E	5,1 (5,4; 4,5) 4,4 (4,7; 3,9)	6,9 (7,3; 6,1)	G53	2,2 (2,3; 1,9)	A340F		2,0 (2,1; 1,8)	1,2 (1,3; 1,1)		ПЕРЕДНИЙ: 0,9 (1,0; 0,8) ЗАДНИЙ: 1,6 (1,7; 1,4)		
4RUNNER	1	00/08	RZN 4WD	3RZ-FE	5,4 (5,7; 4,8) 4,7 (5,0; 4,1)	10,0 (10,6; 8,8)	W59	2,5 (2,6; 2,2)	-	-	-	1,0 (1,1; 0,9)	 *	ПЕРЕДНИЙ: A.D.D. 1,15 (1,2; 1,1) Кроме A. D. D. 1,1 (1,2; 1,0) ЗАДНИЙ: 2,45 (2,9; 2,4)		
	1	00/08	RZN FR	3RZ-FE	5,4 (5,7; 4,8) 4,7 (5,0; 4,1)	10,0 (10,6; 8,8)	W59	2,5 (2,6; 2,2)	-	-	-	-	 *	2,75 (2,9; 2,4)		

4RUNNER	1	00/08	VZN 4WD	5VZ-FE	5,2 (5,5; 4,6) 4,9 (5,2; 4,3)	8,0 (8,5; 7,0)	-	-	A340F		2,0 (2,1; 1,8)	1,0 (1,1; 0,9)	 *	ПЕРЕДНИЙ: A.D.D. 1,15 (1,2; 1,1) Кроме A.D.D. 1,1 (1,2; 1,0) ЗАДНИЙ: 2,45 (2,9; 2,4)	
	1	00/08	VZN FR	5VZ-FE	5,2 (5,5; 4,6) 4,9 (5,2; 4,3)	8,0 (8,5; 7,0)	-	-	A340E		1,6 (1,7; 1,4)	-	 *	2,75 (2,9; 2,4)	
	1	00/08	KZN 4WD	1KZ-TE	7,0 (7,4; 6,3) 6,4 (6,8; 5,6)	10,0 (10,6; 8,8)	R150	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	1,0 (1,1; 0,9)	 *	ПЕРЕДНИЙ: A.D.D. 1,15 (1,2; 1,1) Кроме A.D.D. 1,1 (1,2; 1,0) ЗАДНИЙ: 2,45 (2,9; 2,4)	
	1	01/08	RZN FR	3RZ-FE	5,4 (5,7; 4,8) 4,7 (5,0; 4,1)	10,0 (10,6; 8,8)	W59	2,5 (2,6; 2,2)	-	-	-	-	 *	2,75 (2,9; 2,4)	
	1	01/08	RZN 4WD	3RZ-FE	5,4 (5,7; 4,8) 4,7 (5,0; 4,1)	10,0 (10,6; 8,8)	W59	2,5 (2,6; 2,2)	-	-	-	1,0 (1,1; 0,9)	 *	ПЕРЕДНИЙ: A.D.D. 1,15 (1,2; 1,1) Кроме A.D.D. 1,1 (1,2; 1,0) ЗАДНИЙ: 2,45 (2,9; 2,4)	
	1	01/08	VZN FR	5VZ-FE	5,2 (5,5; 4,6) 4,9 (5,2; 4,3)	8,0 (8,5; 7,0)	-	-	A340E		1,6 (1,7; 1,4)	-	 *	2,75 (2,9; 2,4)	
	1	01/08	VZN 4WD	5VZ-FE	5,2 (5,5; 4,6) 4,9 (5,2; 4,3)	8,0 (8,5; 7,0)	-	-	A340F		2,0 (2,1; 1,8)	1,0 (1,1; 0,9)	 *	ПЕРЕДНИЙ: A.D.D. 1,15 (1,2; 1,1) Кроме A.D.D. 1,1 (1,2; 1,0) ЗАДНИЙ: 2,45 (2,9; 2,4)	
	1	01/08	KZN 4WD	1KZ-TE	7,0 (7,4; 6,3) 6,4 (6,8; 5,6)	10,0 (10,6; 8,8)	R150	2,2 (2,3; 1,9)	-	-	-	1,0 (1,1; 0,9)	 *		

* Стандартный дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи API GL-5.

Самоблокирующийся дифференциал: трансмиссионное масло для гипоидной зубчатой передачи самоблокирующегося дифференциала API GL-5.